



Prix ??de vente34,16 €

Prix remis 28,47 €

Prix de vente hors-taxe28,47 €

Montant des Taxes5,69 €



## Description du produit

Appuyez une premi re fois sur le bouton-poussoir pour allumer, une seconde fois pour faire varier l'intensit  lumineuse, une troisi me fois pour basculer en mode stroboscope et une quatri me fois pour  teindre la lampe. Veillez   bien respecter la polarit  lorsque vous ins rez l'accu. Maintenez les contacts m talliques   l'abri de l'humidit . Revissez ensuite le capot sans forcer. Trois led vous indiquent l' tat de charge de l'accu. Le port de charge se trouve sur le c t  oppos . Interrupteur 3 positions ( lev e, moyenne, stroboscope). T te articul e positionnable de diff rentes fa ons. Focalisable. C ble de charge usb inclus.